

فایل آموزشی راه اندازی اولیه تلویزیون های هوشمند در هنگام نصب

۱- کانال یابی

در ابتدا از اتصال آنتن مناسب و هوایی (نصب بر روی پشت بام) به تلویزیون مطمئن شوید.

۱-۱ جستجوی خودکار کانال

از قسمت تنظیمات اولیه با انتخاب گزینه "بعدي" عبور کنید.

از مسیر **منو ← کانال ← جستجوی خودکار** کانال ها را جستجو نمایید.

نکته: پیشنهاد می شود هر نماینده فرکانس کانال های آن شهر را به خاطر بسپارد و کانال ها را به صورت دستی جستجو نماید. تا همواره اطمینان حاصل شود قوی ترین و بهترین سیگنال منطقه بر روی تلویزیون مشتری کانال یابی شده است. (**جهت جلوگیری از پرش و جابه جایی کانال**)

۱-۲ جستجوی دستی کانال

از مسیر **منو ← کانال ← جستجوی دستی** کانال ها را با وارد نمودن فرکانس جستجو نمایید.

نکته: توجه شود که از مسیر **منو ← کانال ← اطلاعات سیگنال** می توان از قدرت و کیفیت سیگنال دریافتی اطمینان حاصل نمود. در صورتی که کمتر از ۸۰ باشد، پرش، جابه جایی، حذف و... مشاهده می گردد.

۲- اتصال به اینترنت

اتصال به شبکه اینترنت از دو طریق امکان پذیر است:

۲-۱ اتصال بی سیم

از مسیر **HOME ← تنظیمات شبکه ← اتصال بی سیم** نام شبکه اینترنت را پیدا کنید و با وارد کردن پسورد به آن متصل شوید.

۲-۲ اتصال سیمی

کابل شبکه را به تلویزیون متصل نمایید و از مسیر **HOME ← تنظیمات شبکه ← اتصال سیمی** به شبکه اینترنت متصل شوید.

۳- نصب برنامه از جمله: فیلیمو و ...

پس از اتصال تلویزیون به شبکه اینترنت، از مسیر **HOME ← فروشگاه نرم افزار (App Store)** ← **جستجو** نام برنامه مورد نظر را (**Filimo**) جستجو نمایید، سپس برنامه را دانلود و بر روی تلویزیون نصب نمایید.

نکات:

- در صورتی که با نگارش نام برنامه مورد نظر در فهرست برنامه های جستجو شده پیدا نشد، به قسمت **HOME** ← **زبان** بروید و زبان منو را انگلیسی انتخاب نمایید.
- توجه شود که در هنگام استفاده از فیلمو می بایست زمان تلویزیون به طور دقیق تنظیم باشد، لذا تنظیمات زمان را از مسیر **HOME** ← **زمان** ← **تنظیم خودکار زمان** بر روی شبکه قرار دهید.
- به منظور جستجوی بهتر و راحت تر در صفحات اینترنت حتماً برنامه **Chrome** بر روی تلویزیون نصب گردد.
- توجه شود که از مسیر دانلود از مرورگر و **USB** هم می توان برنامه را بر روی تلویزیون نصب کرد ولی به دلیل آن که ممکن است برنامه های دانلودی از این طریق با تلویزیون سازگاری نداشته باشد، به مشتری توصیه گردد که تنها برنامه های موجود در فروشگاه نرم افزار را تا حد امکان بر روی تلویزیون نصب نماید.
- مقدار **RAM** و حافظه تلویزیون محدود می باشد، در نتیجه نصب بیش از حد برنامه بر روی تلویزیون سبب هنگی و کند عمل کردن می گردد. لذا این نکته توسط نماینده به مشتری تذکر داده شود.

۴- اتصال تلفن همراه هوشمند به تلویزیون

- به مسیر **HOME** ← **اتصال تلفن همراه** ← **اشتراک گذاری صفحه** ← **MiraCast** بروید.
- در تلفن همراه هوشمند، از نوار کرکره ای بالای گوشی، گزینه **CAST** را انتخاب نمایید و از بین فهرست جستجو شده نام تلویزیون را انتخاب نمایید و به تلویزیون متصل شوید.
- نکته:** توجه شود که ممکن است نام گزینه **CAST** در تلفن های هوشمند متفاوت باشد.